


# KIT ACCUMULATION

## AIR COMPRIME



Le kit d'accumulation de l'air comprimé est placé entre le système de nettoyage automatique du brûleur à granulé de bois SPL et le compresseur qui fournit l'air comprimé.

Le réservoir en acier vernie fournit la totalité de l'air nécessaire à nettoyer le brûleur qui le compresseur ne réussit pas à fournir pendant la phase d'allumage du brûleur.

Le kit est déjà prédisposé pour être relié par un tube flexible à l'électrovanne du système de nettoyage automatique et il a une série d'accessoires.

Il est disponible en trois modèles qui changent selon le brûleur relié :

ACCUMULATION	BRULEUR
10 litres	SPL 25-50
24 litres	SPL 65-100
50 litres	SPL 200-350

### LEGENDE

- 1 - réservoir accumulation vertical ( P.max 11 bar )
- 2 - valve de sécurité homologué (Etalonnage 6 bar )
- 3 - manomètre 0-12 bar
- 4 - valve d'interception
- 5 - anti-retour valve
- 6 - tube flexible raccordé
- 7 - valve de déchargement

